

AC 14, AC 14 WebPhonie, AC 16 WebPhonie, AC 141 WebPhonie plus

Guia rápida

LLamar externo

si línea externa
por "0"



si línea externa
automática



LLamar externo y asignar cierta MSN (en vez de línea externa por '0')




LLamar interno

si línea externa
por "0"



si línea externa
automática



números internos - 11 a 14 (20 a 29 conexión USB, 30 a 39 para S0 interno)


Transferencia interna sin aviso / Transferencia externa



Aceptar llamada avisada



Rechazar llamada avisada



Proteger contra aviso




Recibir una llamada del contestador automático



Capturar llamadas - Llamada externa / Llamada de puerta



Conferencia a tres



Cambiar servicio



Aparcar en la centralita

/ desaparcar











Aparcar en la central pública

        código de conexión 0 a 9  

Desapcar en la central pública

       código de conexión 0 a 9 













Consulta / llamada en retención

      con "0" reanudar una llamada externa
 con número interno reanudar una llamada interna  ...






















Rellamada si enlace ocupado




















Listín - marcar número

     (  Vanity (entrar nombres)  /   número abreviado)  













Desvío (por la centralita) - programar y activar

     ( perma- /  si ocupado /  si no responde)   número interno →
→ (  número externo  /   número interno /   número abreviado /   Vanity (entrar nombres))  













Desvío (por la central RDSI) - programar y activar

     ( perma- /  si ocupado /  si no responde)   MSN  →
→ (  número externo  /   número abreviado /   Vanity (entrar nombres)) 











Desvío - activar





     (  número interno /   MSN )  

Desvío - desactivar

     (  número interno /   MSN )  

Desvío interno

     ( on /  off)  todos MSN  

Aviso: En terminales, que no tienen tecla  (tecla estrella), o no soportan esta función, puede utilizar las cifras   en vez de la tecla .